

Odečítání stavů Minolta C3350/C3850

1. Přejděte na domovskou obrazovku stisknutím tlačítka domečku vpravo od displeje
2. V horní liště zvolíme tlačítko „Počítadlo“
3. Na displeji nyní vidíte aktuální stavy počítadla

