

# Odečítání stavů Minolta C250i/C300i/C360i/C450i

1. Přejděte na domovskou obrazovku stisknutím tlačítka domečku vpravo od displeje
2. V horní liště zvolíme tlačítko „Počítadlo“
3. Na levé straně displeje jsou zobrazené aktuální stavy počítadla
4. Počítadlo si můžeme i vytisknout, kliknutím na tlačítko „Tisk seznamu“
5. Na obrazovce zvolte zásobník papíru na který chcete počítadla vytisknout, povolte oboustranný tisk a u podrobností počítadla zkontrolujte volbu „Netisknout“
6. Nyní můžete tlačítkem Start tisk spustit

