

Odečítání stavů Minolta C224e/C284e/C364e/C454e

1. Přejděte na domovskou obrazovku stisknutím tlačítka domečku vpravo od displeje
2. V horní liště zvolíme tlačítko „Počítadlo“
3. Na levé straně displeje jsou zobrazené aktuální stavy počítadla
4. Počítadlo si můžeme i vytisknout, kliknutím na tlačítko „Tisk seznamu“
5. Na obrazovce zvolte zásobník papíru na který chcete tisknout, povolte oboustranný tisk
6. Nyní můžete tlačítkem Start tisk spustit

