


Návod pro odečtení stavu počítadla


KONICA MINOLTA
bizhub C3350 
bizhub C3850 




1) Přejděte do nástrojů




2) Zvolte nastavení uživatele




3) Přejděte do nastavení tiskárny




4) Zvolte tisk zpráv



5) Vyberte seznam počítačů



6) Zvolte možnost „Tisk“ a potvrďte tlačítkem „OK“



7) Na konci vytištěné strany je zobrazen stav počítadel

Fax. č. servis. střediska			
Název stroje	KM_C3351		
Celkové počít.	40296	Celkové duplexní počítadlo	5339
Počet originálů	40590	Počet výtisků	34957
Počet tištěných listů	40296		

Kopie		Celkem	Velký formát
	Celkem	24116	0
	Černá	16622	0
	Plně barevné	7492 [6]	0
	Jednobarevné	0	0
Tisk	2 barvy	2	0
		Celkem	Velký formát
	Celkem	15705	0
	Černá	7977	0
	Plně barevné	7474 [7]	0
Celkem (kopie + tisk)	2 barvy	254	0
	Celkem	39821	
	Černá	24599 [1]	
	Plně barevné	14966 [3]	
	Jednobarevné	0 [4]	
	2 barvy	256 [5]	

Skenování/fax		Celkem	Velký formát
	Černá	475 [2]	0
	Plně barevné	0 [8]	0
	Snímání	4038	0
	VY faxu	46	
	Př faxu	413	
		Bez OCR	SOCR
	Počet odesílaných originálů DOCX	0	0
	Počet odesílaných originálů XLSX	0	0
	Počet odesílaných originálů PPTX	0	0

Celkem		40296
Černá	[1]+[2]	25074
Barva	[3]+[4]+[5]+[8]	15222