




Krok č.1) Pomocí směrových kláves nahoru/dolu (1.) najděte v menu položku Hlášení/Stav a pokračujte dále stisknutím tlačítka Select (2.).



Krok č.2) Pokračujte dále v menu stisknutím tlačítka Select.



Krok č.3) Směrovou klávesou dolu se přesuňte do následujícího menu (2/3).



Krok č.4) Zde naleznete stavy počítadel černobílých a barevných výtisků.

